




プリンタメーカー名	プリンタ	印刷品位(モード設定)
Canon	BJシリーズ	高精細(詳細設定)
	PIXUSシリーズ	カスタム最高画質
EPSON	PM/MJシリーズ	高品位(標準インク推奨きれい)
HP/NEC	DeskWriterシリーズ DeskJetシリーズ	ベスト

作り方

<使用上のご注意>

インクジェットプリンターに用紙をセットします。

- ①このシートはインクジェットプリンターで利用できます。レーザープリンター、コピー機(静電複写機)には、機械故障の原因になりますので使用しないで下さい。手についた水分や油分によって出力画像品質にも影響する恐れがありますので、用紙をパッケージから取り出す際や、プリンタへの給紙、印刷後プリンタから取り出すときには必ず用紙の端を持つようにしてください。




- ②商品は1枚ずつプリンタにセットして印刷してください。
 ③高品位の印刷を得るためにプリンタの用紙設定を、別表のように行ってください。
 ④使用機種により、印字品質に差がでることがあります。その場合は、プリンタ付属の取扱説明書に従い、印刷モード、カラー補正、濃度設定などを調整してください。
 ⑤印刷後インクが乾くまでの時間はプリンタの機種、インクの種類、使用環境などによって異なります。
 ⑥印刷後はインクが完全に乾くまで印刷面には触れないように、また重ねないようにしてください。シート同士を重ねる際には、完全に乾いてから、必ずシートとシートの間に普通紙を挟むようにしてください。

※完全に乾いた後もできるだけ印刷面には触れないようにしてください。印刷した部分に長時間触れていると、手の汗やこすれなどが原因となって印刷部分に変色・磨耗する場合がありますので、予めご了承ください。


<立体にする場合>

用意する物
鉛筆・タオル・先の丸い物(ボールペンの後ろ側)

- ①シートを立体にするときは、インクが完全に乾いてから作業にかかってください。
裏返しにして、強く押すので、インクが乾いていないとタオルなどに移る可能性があります。
②裏返しにして、窓ガラスなどを使い立体にするところを鉛筆などで輪郭を取ってください。



- ③タオルなど柔らかい物を4枚ぐらい重ねてクッションを作ります。
④先の丸い物で輪郭を取ったところを押して凹凸をつけていってください。



Point 先に全体を軽くふくらし、特にふくらましたいところを後できつくするのがポイント!

- ⑤最後に、厚紙などを後ろから貼るときれいに仕上がります。

<保管時のお願い>

- ①直射日光、蛍光灯などが当たる場所での保管は避けてください。
②このシートは湿気を吸いやすい性質がありますので、使用直前まで袋から出さないようにしてください。開封後はお早目にお使いください。
※特に、水分を吸いますと紙が凸凹しきれいに印刷できなくなります。
③シート用紙の上に重いものを乗せたり、圧力をかけたりしないで下さい。

●お問い合わせは

販売元

CLOSE UP

クローズアップ

〒679-2162 兵庫県神崎郡香寺町野田27-1

URL <http://www.e-close-up.com>